



1. Seitenführung erst stram ziehen
2. Seitenführung in den Schlitz arretieren.
3. Restliche Seitenführung vorsichtig durch die untere Führung des Klemmschuhs ziehen.

